

# 網戸張替え手順

タニタ 株式会社

TEL: 0744-34-1000 / FAX: 0744-34-3400

① 枠より約5 cm大きく切り  
クリップなどで仮止めます。

② マイナスドライバーなどで  
網戸ロープの端をコーナーの  
溝にL型に入れ網を止めます。  
短辺から始め長辺に移ります。  
網目と棧が並行になるよう  
注意して下さい。

③ ゴムの端のうえにまっすぐ置き、  
網戸ロープ溝と網目を平行にして  
から、もう一方の端の網戸ロープ  
溝にもゴムを入れ、網を仮止め  
します。

④ ロールで網戸ロープ溝に網戸ロープを  
押し込んでいき、仮止めをはずし  
コーナーまで押し込みます。  
続く次の辺も同様にします。

⑤ 残りの2 辺にゴムを押さえ込む際は、  
手のひらで枠の枠の内側のたるみを取  
るように、網を少し外側に引っ張り加  
減にし、添えた手の長さ分の網戸ロー  
プで押し込んでいきます。  
手を順次ずらしながら、押し込んで  
いきます。

⑥ 網戸ロープをはめ  
終わったら、たるみ  
のないのを確認して  
網戸ロープにそって、  
カッターナイフなどで  
余分な網を切り取ります。