







安全に正しくお使いいただくために——必ずお守り下さい

この安全上のご注意、取り扱い説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は、次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。


 <b>警告</b>	この表示を無視して、過った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容が想定されています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、過った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的障害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の例


	この絵表示は、注意（警告を含む）しなければならない内容であることを示しています。
	この絵表示は、禁止（やってはいけないこと）を示しています。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」を示しています。


 **警告**

窓を開けた状態で身をのり出さないで下さい。

 転落したり、物が落下すると大変危険です。


窓の回りに植木鉢等、物を置かないで下さい。

 硝子が割れたり、物が落下すると大変危険です。

 **注意**


強風や雨、陽のあたる場所のサッシは、特に日頃より安全性に注意して下さい。

自然劣化により、木部の腐りや割れ、金物の破損や故障等により、硝子、障子枠、扉等の落下による人身事故、破損等を招く可能性があります。上記不良が出ましたらご連絡下さい。




サッシを開ける時には、周囲に注意して開閉して下さい。


外開のサッシなどは、他の人や物に人に当たると事故や怪我等の原因になる可能性があります。大変危険です。



扉や把手にぶら下がったり勢いよく閉めたりしないで下さい。

故障や破損の原因となり危険です。 

窓の回りでお子様を遊ばさないで下さい。

 硝子が割れたり、物が倒れたりし危険です。

風に煽られた時、窓を閉める時等、手や指を挟まれない様御注意して下さい。



強風が吹いている時は、注意して扉を開けて下さい。急に開閉した場合、指詰事故や扉との接触事故、扉壁等の損傷や金物が破損する場合があります。（お子様、お年寄りには、特に注意下さい。）

硝子部に紙を貼ったり冷暖房等の放射熱を直接当てたり、厚手のカーテン・たんすなどを密着させないで下さい。



硝子が割れて思わぬ事故になる可能性があります。危険です。

